

2017年8月8日

SOULNOTE D-1 Bulk Pet 設定方法

SOULNOTE D-1 で Bulk Pet を使用する場合の設定方法 です。

設定は、

- 1. D-1 のファームウェアをアップデートする
- パソコンヘドライバーをインストールする

の二つの作業を行います。

[D-1 ファームウェアのアップデート] <準備するもの>

- SOULNOTE D-1
- ・Windows パソコン(Windows7 以降) ※ファームウェアのアップデートは Windows パソコン のみで可能です。
- ・USBケーブル
- アップデートソフト: ItfUsbDsd-HidWriter.exe
 ソフトは <u>http://www.kcsr.co.jp/sn_download.html</u>
 からダウンロードしてください。

<ファームウェアアップデート方法>

- パソコンと D-1 を USB ケーブルで接続して、D-1 の 電源を入れます。
- ② アップデートソフト ItfUsbDsd-HidWriter.exe を起動 します。
 - ※「Windows によって PC が保護されました」という 警告が出る場合は、「詳細情報」をクリックすると、 「実行」ボタンが表示されるので、「実行」をクリッ

クしてください。

③「HID 検索」をクリックします。

🐻 ItfUsbDsd-HidWriter (H'018D06)	
Connect	Writer
HID 検索	書き込み
「ITFUSB-DSD」のUSB接続を確認し、 「HID検索」ボタンを押してください。	
未接続	

④ 書き込みボタンの表示が濃い表示になったら、「書き込み」ボタンをクリックします。

Connect	Writer
HID 切断	書き込み
VenderID = 0x1D9E ProductID = 0x000E Version = 0x0101 Manufacturer = Interface Corr Product = Interface ITF- Serial = [None]	oration USBDAC

⑤ 正常終了が表示されて、書き込みが完了したら、D-1

の電源を切ります。

TtfUsbDsd-HidWriter (H'018D06)	
Connect	Writer
HID 検索	書き込み
「ITFUSB-DSD」のUSB接続を確認し、 「HID検索」ボタンを押してください。	正常終了
未接続	

[ドライバーのインストール(Windows)]

〈準備するもの〉

- SOULNOTE D-1
- ・Windows パソコン(Windows7 以降、32bit/ 64bit 対応)
- ・USBケーブル
- ・ドライバー:soulnote_d1_bulkpet_setup_win.zip

ソフトは

<u>http://www.kcsr.co.jp/sn_download.html</u> からダウンロードしてください。

<ドライバーインストール方法>

※はじめはパソコンと D-1 は接続しません。

① ダウンロードしたファイル

soulnote_d1_bulkpet_setup_win.zip をクリックして 解凍し、SOULNOTE D-1 USB Audio Setup.exe を クリックします。

②「セットアップ言語の選択」で日本語を選択し、「次へ」 をクリックします。



③「SOULNOTE D-1…InstallShield ウィザードへよう こそ」で「インストール」をクリックします。



④ インストールが完了すると、次の画面が表示されますの
 で、「完了」をクリックします。



[Bulk Pet 設定方法(Windows)]

パソコンと D-1 を USB ケーブルで接続します。

- ① Windows キーを押しながら X キーを押して、一覧からコント ロールパネルを選択します。
- ②「すべてのコントロールパネル項目」の中の「SOULNOTE
 D-1 USB Audio Control Panel」を選択します。



③ SOULNOTE D-1 USB Audio Control Panelの Mode プルダウンメニューから Isochronous (従来の転送方 式)、Bulk Pet mode1 ~ 4 を選択します。



[ドライバーのアンインストール(Windows)]

- スタートメニューの「設定」を押して設定ウインドを開きます。
- ②「システム」をクリックして、システムウインドを開き、
 「アプリと機能」をクリックします。
- ③ 項目の中から、「SOULNOTE D-1 USB Audio Software」 をクリックします。

← 設定				-		×
⁶ УХ7Ь		設定(の検索			Q
ディスプレイ	SH-	SOULNOTE D-1 USB Aud CSR,Inc.	lio Software	201	13.1 ME 7/08/07	3
通知とアクション	s s	Sway			264 KE	3
アプリと機能		Microsoft Corporation		201	7/06/28	3
	v	Twitter			10.6 ME	3

④ 「アンインストール」ボタンを押してアンインストール

しま	す。				
	← 設定			- 0	×
	🔅 シス テ ム		設定の検索		٩
	ディスプレイ	288	SOULNOTE D-1 USB Audio Software CSR,Inc.	13.1 M 2017/08/0	B 7
	通知とアクション		変更	アンインストール	e.
	アプリと機能		-		
		s 🖻	Sway	264 K	В

[ドライバーのインストール(Mac)]

<準備するもの>

- SOULNOTE D-1
- ・Mac パソコン(MacOS 10.9 以降)
- ・USBケーブル
- ・ドライバー: soulnote_d1_bulkpet_setup_mac.zip

ソフトは

<u>http://www.kcsr.co.jp/sn_download.html</u> からダウンロードしてください。

<ドライバーインストール方法>

※はじめはパソコンと D-1 は接続しません。

① ダウンロードしたファイルの中の

soulnote_d1_bulkpet_setup_mac.zip をクリックし て解凍し、SOULNOTE D-1 USB Audio Setup.pkg をクリックします。

②「はじめに」の画面で「続ける」をクリックします。



③「インストール先」の画面で「続ける」をクリックしま す。

😑 😑 🔿 🐳 SC	OULNOTE D-1 USB Audio Softwareのインストール
	インストール先の選択
 はじめに インストール先 	SOULNOTE D-1 USB Audio Softwareソフトウェアをインストー ルするディスクを選択してください。
 インストールの種類 インストール 概要 	
	このソフトウェアをインストールするには、610 KBのディスク領域が必要です。 このソフトウェアをディスク*Macintosh HD*にインストールすること を選択しました。
	戻る 続ける

④「インストールの種類」の画面で「インストール」をク リックします。



⑤ インストールが完了すると、次の画面が表示されますの で、「再起動」をクリックし、Mac を再起動します。



[Bulk Pet 設定方法(Mac)]

Mac と D-1 を USB ケーブルで接続します。

- システム環境設定をクリックします。
- ②システム環境設定項目の中の「SOULNOTE D-1 USB Audio Control Panel」を選択します。



③ SOULNOTE D-1 USB Audio Control Panel の Mode プルダウンメニューから lsochronous(従来の転送方式)、 Bulk Pet mode1 ~ 4 を選択します。



[ドライバーのアンインストール(Mac)]

- ダウンロードしたファイルの中の soulnote_d1_bulkpet_setup_mac.zip をクリックし て解凍し、SOULNOTE D-1 USB Audio Uninstaller フォルダの中の SOULNOTE D-1 USB Audio Uninstaller.app をクリックします。
- ②「アンインストール」の画面で「アンインストール」を クリックします。指示に従って再起動します。

