

2024年3月21日

ドライバー/ファームウェア設定方法

SOULNOTE D-1/D-1N/D-2/S-3/S-3ver.2/D-3/Z-3/B-3のドライバー/ファームウェアの設定方法です。

ドライバー : D-1/D-1N/D-2/S-3/S-3ver.2/D-3 /Z-3/B-3(以下「USB 入力機器」と呼 びます)にパソコンを接続して使用するた めのソフトウェアです。パソコンにドライ バーをインストールして使用します。

- ファームウェア :B-3 をバージョンアップするためのソフ トウェアです。Windows パソコンを使用 して内部のファームウェアの書き換えを 行います。
 - Windows はドライバーのインストールが必須です。
 - Mac は Bulk Pet を使用する場合のみドライバーの インストールが必要です。

ドライバーのインストール(Windows)

〈準備するもの〉

- SOULNOTE USB 入力機器
- ・Windows パソコン(Windows10(64bit)以降)
- ・USBケーブル
- ・ドライバー:soulnote_usb_audio_driver_win1064.zip ソフトは

https://www.kcsr.co.jp/sn_software.html

からダウンロードし、適当な場所に保存します。

<ドライバーインストール方法>

※初めはパソコンと USB 入力機器は接続しません。 ※旧バージョンがインストールされている場合、旧バージョンをアンインストールした後、新しいバージョンをイン ストールして下さい。(アンインストール方法:6ページ)

 ダウンロードした soulnote_usb_audio_driver_win1064.zip を右 クリックで「すべて展開」を選択し、フォルダを展開します。(※圧縮 フォルダを「すべて展開」せず「実行」すると動作に不具合が発生し ます。)展開したフォルダ内の SOULNOTE USB Audio Setup.exe をクリックして実行します。

※「Windows によって PC が保護されました」のウィンドウが出た 場合は、「詳細情報」をクリックし、次の画面で「実行」をクリックし ます。

「セットアップ言語の選択」で日本語を選択し、「次へ」 をクリックします。



②「SOULNOTE USB…InstallShield ウィザードへよう こそ」で「インストール」をクリックします。



③ インストールが完了すると、次の画面が表示されますので、「完了」をクリックします。



[Bulk Pet 設定方法(Windows)]

パソコンとUSB 入力機器をUSB ケーブルで接続します。 USB 入力機器のインプットセレクターはUSB を選択します。

① スタートメニューに表示されている全てのアプリから Windows システムツールの下にある、コントロールパネルを選択します。



 ②「すべてのコントロールパネル項目」の中の「SOULNOTE USB Audio Control Panel」を選択します。
 ※右上の「表示方法」が「カテゴリ」になっている場合は
 「大きいアイコン」に変更します。

← → ◇ ↑ 🔤 > コントロール パネル > すべてのコントロール パネル項目 >	✔ ひ コントロール パネルの検索	<i>P</i>
コンピューターの設定を調整します	表示方法: 大きいアイコン マ	
SOULNOTE USB Audio Control Panel		^

SOULNOTE USB Audio Control Panelの Mode プルダウ ンメニューから Isochronous (従来の転送方式)、Bulk Pet mode1 ~ 4、JPLAY mode を選択します。



[ドライバーのアンインストール(Windows)]

- ① スタートメニューの「設定」 <sup>
 ③</sup> を押して Windows の 設定ウインドを開きます。
- ②「アプリ」をクリックして、アプリと機能を開きます。
- ③ 項目の中から、「SOULNOTE USB Audio Software」をク リックします。

← 設定		- 🗆 ×
◎ ホーム	アプリと機能	
設定の検索	SOULNOTE USB Audio Software CSR,Inc.	6.83 MB 2018/06/29
アプリ	Sticky Notes Microsoft Corporation	16.0 KB 2018/04/05
三 アプリと機能	Sway	16.0 KB
三 既定のアプリ	Microsoft Corporation	2017/12/20

④「アンインストール」ボタンを押してアンインストール します。

← 設定		– 🗆 X
③ ホ−ム	アプリと機能	
設定の検索 ク	SOULNOTE USB Audio Software CSR,Inc. 1.0.16.63	6.83 MB 2018/06/29
■ アプリと機能	変更	アンインストール
≒ 既定のアプリ	Sticky Notes Microsoft Corporation	16.0 KB 2018/04/05

ドライバーのインストール(Mac)

<準備するもの>

- SOULNOTE USB 入力機器
- Mac パソコン(Intel CPU、MacOS 10.9 以降)
 ※Apple シリコンは非対応
- ・USBケーブル
- ・ドライバー:soulnote_usb_audio_driver_mac.zip ソフトは

<u>https://www.kcsr.co.jp/sn_software.html</u> からダウンロードしてください。

<ドライバーインストール方法>

※はじめは Mac と USB 入力機器は接続しません。
 ※旧バージョンがインストールされていても上書きインストールが可能です。

① ダウンロードしたファイルの中の

soulnote_usb_audio_driver_mac.zip をクリックして 解凍し、SOULNOTE USB Audio Driver の中の SOULNOTE USB Audio Setup.pkg をクリックしま す。 ②「はじめに」の画面で「続ける」をクリックします。



③「インストール先」の画面で「続ける」をクリックしま





④「インストールの種類」の画面で「インストール」をク リックします。

•••	SOULNOTE USB Audio Softwareのインストール
	"Macintosh HD"に標準インストール
 はじめに インストール先 インストールの種類 インストール 病要 	この操作には、コンピュータ上に611 KBの領域が必要です。 ディスク [*] Macintosh HD [*] にこのソフトウェアを標準インストールす るには、*インストール [*] をクリックしてください。
	インストール先を変更
	戻る インストール

※macOS High Sierra 10.13 以降では、インストール中に「機能拡張がブロックされました」の警告が表示されます。この場合は、「"セキュリティ"環境設定を開く」をクリックし、



「開発元"Interface Co.,…ブロックされました。」の 「許可」をクリックします。



※以前の D-1/D-1N/D-2 用のドライバーを既にインスト ールしている場合、上書きインストールは可能ですが、

(図 A)の警告は表示されずに、ソフトウェアの動作が ブロックされることがあります。

システム環境設定 🌑 をクリックし、「セキュリティーと プライバシー」をクリックして(図B)の画面を表示さ せ、「開発元 "Interface Co.,…ブロックされました。」 の表示がある場合は、「許可」をクリックします。 この作業は、インストール後 30 分以内に行って下さ い。30 分を過ぎた場合は、インストール作業をやり直 してください。

⑤ インストールが完了すると、次の画面が表示されますの で、「再起動」をクリックし、Mac を再起動します。



[Bulk Pet 設定方法(Mac)]

Mac と USB 入力機器を USB ケーブルで接続します。 のインプットセレクターは USB を選択します。

- ①システム環境設定 🎱 をクリックします。
- ② システム環境設定項目の中の「SOULNOTE USB Audio」 を選択します。

•••			システム	環境設定	(Q 検索	
SOULNOTE USB Audio							
CDEDVD	<u>ニ</u> ディスプレイ	省エネルギー	キーボード	。 マウス	トラックパッド	プリンタと スキャナ	サウンド

③ SOULNOTE USB Audio の Mode プルダウンメニューから Isochronous (従来の転送方式)、Bulk Pet mode1 ~ 4 を選択します。



[ドライバーのアンインストール(Mac)]

- ダウンロードしたファイルの中の soulnote_usb_audio_driver_mac.zip をクリックして 解凍し、SOULNOTE USB Audio Driver の中の SOULNOTE USB Audio Uninstaller.app をクリック します。
- ②「アンインストール」の画面で「アンインストール」を クリックします。指示に従って再起動します。

🕨 💿 💿 SOULNOTE USB Audio Software のアンインストール
SOLIL NOTE LISE Audio Software OF 224 227 h - 11.
SOULINOTE USB Audio Software 07 24 2X P-70
コンピュータから SOULNOTE USB Audio Software を削除 します。
注意: ソフトウェアをアンインストール後、コンピュータの再起動が必要です。
キャンセル アンインストール

B-3 ファームウェアのアップデート

〈準備するもの〉

- SOULNOTE B-3
- ・Windows パソコン(Windows8.1 以降)
- ・USBケーブル
- ・アップデートソフト

B-3 : SOULNOTE B-3 Updater.zip ソフトは <u>https://www.kcsr.co.jp/sn_software.html</u> からダウンロードし、適当な場所に保存します。

保存したフォルダを右クリックで「すべて展開」を選択し、フォル ダを展開します。(※圧縮フォルダを「すべて展開」せず「実行」す ると動作に不具合が発生します。)

- ※「Windows によって PC が保護されました」という 警告が出る場合は、「詳細情報」をクリックすると、 「実行」ボタンが表示されるので、「実行」をクリッ クしてください。
- <ファームウェアアップデート方法>
- パソコンと B-3 を USB ケーブルで接続して、B-3 の 電源を入れます。
- ② 展開したフォルダ内のアップデートソフトをクリックして起動します。

③ 「HID 検索」をクリックします。

Connect	Writer
HID 検索	書き込み
「ITFUSB-DSD」のUSB接続を確認し、 「HID検索」ボタンを押してください。	

④ 書き込みボタンの表示が濃い表示になったら、「書き込み」ボタンをクリックします。

TtfUsbDsd-HidWriter (H'018D06)	
Connect	Writer
HID 切断	書き込み
VenderID = 0x1D9E ProductID = 0x000E Version = 0x0101 Manufacturer = Interface Corporation Product = Interface ITF-USBDAC Serial = [None]	
ITFUSB-DSD/HID検出	

⑤ 正常終了が表示されて、書き込みが完了したら、 B-3 の電源を切ります。

Connect	Writer
HID 検索	書き込み
「ITFUSB-DSD」のUSB接続を確認し、 「HID検索」ボタンを押してください。	正常終了